



# Rillenkugellager-Abzieher-Satz, 70-A

## Ball-bearing extractor set, 70-A



www.KUKKO.com/70-A

### Inhalt / contents

70-1	70-711	150	6000 6001 6002 6003	6200		
	70-712**	150	*6004 *6005 *6006	6201 *6202 *6203	*6300	
	70-713**	170		*6204 *6205	*6301 *6302 *6303	
70-2	70-721**	180	6007 6008 6009 6010 *6013			
	70-722**	180	6011 6012	*6206 *6207	*6304 *6305 *6306	
70-3	70-731**	217		*6208 *6209 *6210	*6307	*6403 *6407
	70-732**	217		6211 *6212	*6308 *6309 *6310 *6311	*6404 *6405 *6406 *6408

\*\* Zu diesen Sätzen werden zusätzliche Abstützringe mitgeliefert. Diese überbrücken verschieden große Abstände der Lagerringe und erhöhen so die Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Sätze. Bei den mit einem \* gekennzeichneten Lagern wird vorher der mit der betreffenden Lagermutter versehene Abstützring auf den Innenring des Lagers gelegt.

\*\* These sets come with spacer rings to be placed upon the inner races of bearings marked \* in the table. They ensure a tight fit of arms in the outer race and balance sizable differences in race diameters.

Werkstattmodell,  
Stahl schwere Ausführung  
Extra-sturdy tool-steel version

kg  
18,6

71

Werkstattmodell  
kurze, schwere Ausführung  
Extra-sturdy, short tool-steel version

kg  
8,6

71-K

Außenmontagemodell  
leichte Ausführung  
Light model to be taken along and used out in the field

kg  
4,6

71-L

Das Lager kann nach dem Ausbau wiederverwendet werden!  
The bearing can be used again after completion of the extension!

70-A

Neues oder gebrauchtes Lager  
New or used bearing

### Anwendungsbilder / application images

Beim zerstörungsfreien Abziehen mit der 70er Serie wird das Kugellager äußerlich nicht beschädigt. Es entstehen keine Bohrspähne.

In non-destructive pulling of the 70 series, the outside of the ball bearing is not damaged. There are no bore chips.

### Sicherheits und Gebrauchshinweise / safety instructions

